

Irbis TX18

Irbis TX18 - Сброс

Разблокировка планшета Irbis TX69 и TX17 тоже:

- В режиме телефона наберите код ##3646633##
- На закладке Telephony перейдите в раздел SimmeLock.
- Выберите номер слота (SIM1, SIM2) в который вы вставили SIM-карту.
- Войдите в меню Network Peronalization и нажмите Unlock.
- На запрос кода разблокировки введите 870124 и нажмите кнопку Finish.
- Появится надпись Unlock Succeed! Планшет разблокирован. =)

Revision #1

Created 31 December 2022 19:23:22 by 3err0

Updated 31 December 2022 19:24:22 by 3err0