Raspberry

- ssh

ssh

Включение SSH на Raspberry Pi без экрана

Если у вас нет запасного дисплея HDMI или клавиатуры для подключения Raspberry Pi, вы можете легко включить SSH, поместив пустой файл с именем ssh (без расширения) в загрузочный раздел.

Чтобы включить SSH на Raspberry Pi, выполните следующие действия:

- Выключите Raspberry Pi и извлеките SD-карту.
- Вставьте SD-карту в кард-ридер вашего компьютера. SD-карта установится автоматически.
- Перейдите в каталог загрузки SD-карты с помощью файлового менеджера ОС. Пользователи Linux и macOS также могут сделать это из командной строки.
- Создайте новый пустой файл с именем ssh без расширения внутри загрузочного каталога.
- Выньте SD-карту из вашего компьютера и вставьте ее в Raspberry Pi.
- Включите вашу плату Pi. При загрузке Pi проверит, существует ли этот файл, и если он существует, SSH будет включен, и файл будет удален. Это все. Как только Raspberry Pi загрузится, вы можете использовать SSH.